如何连接 DELL 服务器的 iDRAC 卡

ReallyBear

一、什么是 iDRAC 卡?

iDRAC 卡即 DELL 远程控制卡.相当于是附加在服务器上的一台小计算机,通过与服务器主板上的管理芯片 BMC 进行通信,监控与管理服务器的硬件状态信息。 它拥有自己的系统和 IP 地址,与服务器上的操作系统无关,是管理员进行远程访问和 管理的利器。

二、如何连接 iDRAC 卡?

- 1、准备材料:一台笔记本、一条网线
- 2、搭建网络:

通过网线将笔记本和服务器的 iDRAC 连接

若是 iDRAC Express License 只能使用网卡第一个网口进行共享,

若是 iDRAC Enterprise License 则可以使用独立的专属口



具体使用哪个网络口可以通过以下步骤查看:

重启机器按 F2---->iDRAC Setting Network NIC Selection

【备注:只有 iDRAC Enterprise 的 License 才可以更改, Express 版本的只能用LOM1(第一个网口)】

iDRAC Settings				
iDRAC Settings • Network				
NETWORK SETTINGS				•
Enable NIC	Disabled	Enabled		
NIC Selection	Dedicated		•	
Failover Network	Dedicated			
MAC Address	LOM2			
Auto Negotiation	LOM3 LOM4			
Auto Dedicated NIC	Disabled	O Enabled		
Network Speed	O 10 Mbps	0 100 Mbps	1000 Mbps	
Active NIC Interface	Dedicated			
Duplex Mode	O Half Duplex	Full Duple	X	
COMMON SETTINGS				
Register DRAC on DNS	Disabled	Enabled		•

3. 通过前面板 LCD 液晶屏, 查看 iDRAC 的 IP 地址



按打钩键——>View——>iDRAC I——>IPV4-IP

原始默认的 IP 192.168.0.120 255.2555.255.0

4.配置笔记本端 IP

将笔记本的 IP 设置和 iDRAC 同一网段,如: 192.168.0.121 255.255.255.0

尝试在笔记本端使用 Ping 的命令 ping 下 iDRAC 的 iP 测试下是否能通

C:\Users\wenjie_lin>ping 192.168.0.120
正在 Ping 192.168.0.120 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 来自 192.168.0.120 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
192.168.0.120 的 Ping 统计信息:

5.接下来跟登入普通路由器的管理接口一样, 在浏览器输入管理 IP, 会提示一些警告,

点忽略





输入账户名和密码登陆 iDRAC

默认用户名小写 root 密码小写 calvin

Ŭ				
Login IDRAC-G27M95J Type the Username a Username: root	PowerEdge M620 nd Password and click Submit. Password: Calvin	x	?	
Domain: This iDRAC	Ÿ	Cancel	Submit	

